



PB-1000/C、AI-1000 外部コネクタ – USBシリアル変換 結線図



PB-1000/C外部コネクタレイアウト


INT2 INT1 A3 A0 OE A2 RD D5 D2 WR P1 P3 CS1 VSS VSS



NC CS7 A1 D1 D6 D4 D0 D7 D3 P0 P2 P4 GND GND NC

AI-1000外部コネクタレイアウト

INT2 INT1 A3 A0 OE A2 RD D5 D2 WR NC P4 CS5 VSS VSS



NC CS7 A1 D1 D6 D4 D0 D7 D3 P2 P3 P5 GND GND NC

○各端子の接続先

■ USBシリアル変換器 : TXD端子

■ USBシリアル変換器 : RXD端子

■ USBシリアル変換器 : GND端子